Canadian General Standards Board

Office des normes générales du Canada

1-GP-71
Method 5.13
August 1974

(F)1-GP-71
Méthode 5.13
Août 1974

WITHDRAWAL

RETRAIT

June 1993

Juin 1993

CANADIAN GENERAL STANDARDS BOARD

DRYING TIME — SURFACE-DRY OF STENCIL INK

With the approval of the CGSB Committee on Paint Test Methods, this test method is hereby withdrawn. It has been determined that it is no longer referenced in any of the CGSB paint standards.

OFFICE DES NORMES GÉNÉRALES DU CANADA

DURÉE DE SÉCHAGE — SEC HORS-POUSSIÈRE DES ENCRES POUR POCHOIRS

En accord avec le Comité des méthodes d'essais des peintures, cette méthode d'essai est retirée par le présent avis. Il a été constaté qu'elle n'est plus référencée dans aucune des normes de l'ONGC sur les peintures.

Canada

Canadian General Standards Board

CGSB Ottawa Canada K1A 1G6	Methods of Testing Paints and Pigments	CGSB 1-GP-71
	DRYING TIME SURFACE-DRY OF STENCIL INK	METHOD 5.13 August 1974

Supersedes Issue of
July 1959

Withdrawn/Retirée

SCOPE

This method is for use in determining the surface-dry time of stencil ink.

APPARATUS

(a) Stencil Brush (CGSB 22-GP-5)
(b) Stencil boards (3/4 in. (19 mm) high letters).
(c) Wood or glass panels, as specified (Method 97.1 for wood; Method 102.1 for glass).

PROCEDURE

Stencil a number of letters about 3/4 in. (19 mm) high, by means of a CGSB 22-GP-5 stencil brush and a stencil board, onto the specified panels using the ink under examination. Apply the ink only in sufficient amount to make legible, opaque letters.

Place the panel under standard conditions (Method 103.1) and test the film for surface-dry as described and defined in Method 5.1.

Office des normes générales du Canada

ONGC Ottawa Canada K1A 1G6	Méthodes d'essai des peintures et pigments	ONGC (F)1-GP-71
	DURÉE DE SÉCHAGE SEC HORS-POUSSIÈRE DES ENCRES POUR POCHOIRS	MÉTHODE 5.13 Août 1974

Remplace l'édition
Juillet 1959

Withdrawn/Retirée

OBJET

La présente méthode vise la détermination de la durée de séchage hors-poussière des encres pour pochoirs.

APPAREILLAGE

a) brosse pour pochoirs (ONGC 22-GP-5)
b) pochoirs (lettres de 3/4 po (19 mm) de hauteur)
c) éprouvette en bois ou en verre, suivant prescription (méthode 97.1 pour bois; méthode 102.1 pour verre).

MODE OPÉRATOIRE

En utilisant l'encre à l'essai, imprimer sur les éprouvettes un certain nombre de lettres d'environ 3/4 de po (19 mm) de hauteur au moyen d'une brosse pour pochoirs et d'un pochoir conformes à 22-GP-5 de l'ONGC. Appliquer seulement la quantité suffisante d'encre pour produire des lettres lisibles et opaques.

Placer l'éprouvette dans les conditions normales (méthode 103.1) et procéder à l'essai de durée de séchage hors-poussière comme le décrit et le définit la méthode 5.1.