Canadian General Standards Board

Office des normes générales du Canada

1-GP-71
Method 130.8
May 1979

(F)1-GP-71
Méthode 130.8
Mai 1979

WITHDRAWAL

RETRAIT

June 1993

Juin 1993

CANADIAN GENERAL STANDARDS BOARD

BEHAVIOR TOWARDS TOPCOATS — WOOD FILLERS

With the approval of the CGSB Committee on Paint Test Methods, this test method is hereby withdrawn. It has been determined that it is no longer referenced in any of the CGSB paint standards.

OFFICE DES NORMES GÉNÉRALES DU CANADA

RÉACTION AVEC LES COUCHES DE FINITION — BOUCHE-PORES

En accord avec le Comité des méthodes d'essais des peintures, cette méthode d'essai est retirée par le présent avis. Il a été constaté qu'elle n'est plus référencée dans aucune des normes de l'ONGC sur les peintures.

Canada

Canadian General Standards Board

CGSB Ottawa Canada K1A 1G6	Methods of Testing Paints and Pigments	CGSB 1-GP-71
	BEHAVIOR TOWARDS TOPCOATS WOOD FILLERS	METHOD 130.8 May 1979

Supersedes Issue of
August 1975

Withdrawn/Retirée

SCOPE

This method is for use in determining how wood fillers react when coated with varnish.

PROCEDURE

Reduce the filler as specified and apply by brush in the direction of the grain an amount in excess of that required to fill the pores of a 75 x 150 mm white oak panel (Method 97.1) containing bands of characteristic open-pore areas. Allow the filler to "set," i.e. become flat or dull due to solvent evaporation, and then wipe off the excess across the grain, working the filler into the pores with a clean pad of cheesecloth.

Dry the panel 18 h under standard conditions (Method 103.1) and then lightly sand in the direction of the grain with No. 320 silicon-carbide abrasive paper. Thoroughly dust the panel and apply (Method 97.3) one coat of 1-GP-36 varnish.

Examine the panel after it has dried for 3 d under standard conditions.

Office des normes générales du Canada

ONGC Ottawa Canada K1A 1G6	Méthodes d'essai des peintures et pigments	ONGC (F)1-GP-71
	RÉACTION AVEC LES COUCHES DE FINITION BOUCHE-PORES	MÉTHODE 130.8 Mai 1979

Remplace l'édition d'août 1975

OBJET

La présente méthode a pour but de déterminer la façon dont réagissent les bouche-pores lorsqu'ils sont revêtus d'un vernis.

MODE OPÉRATOIRE

Diluer le bouche-pores suivant les prescriptions et l'appliquer au pinceau, dans le sens du grain, plus qu'il n'en faut pour boucher les pores, sur une plaque de chêne blanc de 75 x 150 mm (Méthode 97.1) comportant des plages caractéristiques de pores ouverts. Laisser le bouche-pores "prendre", i.e., devenir mat ou terne par évaporation du solvant, puis essuyer l'excédant perpendiculairement au grain, en faisant pénétrer le produit dans les pores avec une gaze propre.

Laisser sécher la plaque pendant 18 h dans des conditions normales (Méthode 103.1), puis poncer légèrement dans le sens du grain avec du papier abrasif au carbure de silicium nº 320. Débarrasser complètement la plaque de toute trace de poussière et appliquer (Méthode 97.3) une couche de vernis 1-GP-36.

Examiner la plaque après un séchage de 3 d dans des conditions normales.

Withdrawn/Retirée