Transports Canada Transport Canada

Protégeons nos enfants

SIÈGES ORIENTÉS VERS L'AVANT

PHASE 2

Les sièges d'auto orientés vers l'avant sont conçus pour les enfants plus âgés, dont les muscles du dos et du cou sont plus forts que ceux d'un bébé. Tant que le poids et la taille de votre enfant ne dépassent pas les limites prévues pour son siège orienté vers l'arrière et que le siège d'auto lui fait, il est préférable de continuer d'utiliser celui-ci.

Canada

INSTALLER VOTRE SIÈGE ORIENTÉ VERS L'AVANT

Installez toujours le siège orienté vers l'avant sur la banquette arrière de votre voiture. Ainsi, votre enfant sera le plus loin possible des sacs gonflables avant si ceux-ci se gonflent lors d'une collision. Un siège orienté vers l'avant doit toujours être installé fermement au moyen du dispositif universel d'ancrage ou au moyen de la ceinture du véhicule insérée à l'endroit approprié dans le siège d'auto **ET** de la courroie d'attache fixée à l'ancrage d'attache de votre véhicule afin de protéger votre enfant en cas de collision ou d'arrêt soudain. Consultez le **guide du propriétaire de votre voiture** et le **guide de l'utilisateur de votre siège d'auto** pour savoir comment installer correctement le siège pour enfant.

PREMIÈRE ÉTAPE : ATTACHER LE DISPOSITIF UNIVERSEL D'ANCRAGE OU LA CEINTURE DE SÉCURITÉ

Choisir l'option qui assure l'installation la plus sécuritaire possible du siège d'auto pour enfants

OPTION 1 : DISPOSITIF UNIVERSEL D'ANCRAGE

Si votre voiture en est munie, utilisez le dispositif universel d'ancrage. Le guide du propriétaire de votre voiture vous indiquera où trouver les ancrages.

Important : Les fabricants de véhicules et de sièges d'auto ont des lignes directrices quant à la limite de poids de l'enfant à ne pas excéder pour l'utilisation du dispositif universel d'ancrage. Consultez les directives du fabricant de votre véhicule ou de votre siège d'auto pour de plus amples renseignements sur cette limite. Si ces recommandations ne sont pas disponibles auprès du fabricant de votre véhicule ou de votre siège d'auto, veuillez installer votre siège au moyen de la ceinture du véhicule et de la courroie d'attache lorsque votre enfant aura atteint un poids de 18 kg (40 lb).

Dans la plupart des véhicules, ce symbole vous indique où se trouvent les barres d'ancrage du dispositif universel d'ancrage de votre voiture. Il vous indique également où se trouvent les connecteurs d'ancrage sur votre siège d'auto pour enfants

OPTION 2 : CEINTURE DE SÉCURITÉ SEULEMENT

Utilisez cette option si vos ceintures de sécurité sont munies d'un dispositif de verrouillage intégré. Consultez le guide du propriétaire de votre voiture pour savoir comment bien verrouiller la ceinture de sécurité.

OPTION 3 : CEINTURE DE SÉCURITÉ + PINCE DE SÉCURITÉ

Utilisez cette option si votre siège d'auto et vos ceintures de sécurité ne sont pas munies d'un dispositif de verrouillage intégré. Consultez le guide du propriétaire de votre voiture et le guide de l'utilisateur de votre siège d'auto afin de savoir comment utiliser la pince de sécurité.

TRUC : **Si vous exercez une pression dans le siège d'auto au moyen de votre genou ou de votre main avant de serrer la ceinture du véhicule ou la sangle du dispositif universel d'ancrage, il vous sera plus facile de serrer suffisamment le siège en place**.

CONSIGNES IMPORTANTES

- Consultez toujours le guide du propriétaire de votre voiture et le guide de l'utilisateur de votre siège d'auto avant l'installation.
  - Si vous utilisez le dispositif universel d'ancrage, assurez-vous de ne pas excéder les limites de poids indiquées dans le guide du propriétaire du véhicule ou le guide de l'utilisateur du siège d'auto ou sur les étiquettes du siège d'auto.
- Veillez à ce que le siège d'auto soit incliné conformément à la recommandation du fabricant.
- Il peut s'avérer dangereux d'utiliser des articles qui n'étaient pas vendus avec votre nouveau siège d'auto pour enfants (comme des revêtements, des tablettes ou des courroies de confort). Avant d'utiliser ces articles avec votre nouveau siège d'auto, demandez au fabricant s'il est sécuritaire de le faire.
- Laissez autant d'espace que possible entre le siège d'auto et le siège avant de votre véhicule.

DEUXIÈME ÉTAPE : ATTACHER LA COURROIE D'ATTACHE

Utilisez toujours la courroie d'attache avec les sièges d'auto orientés vers l'avant. Le guide du propriétaire de votre véhicule vous indiquera où se situent les ancrages d'attache.

Faites passer la courroie d'attache conformément aux directives du fabricant du véhicule et attachez le crochet de la sangle d'attache à l'ancrage d'attache. Assurez vous de ne pas tordre la courroie d'attache à moins d'indication contraire.

Une fois que vous avez fixé la courroie d'attache, assurez-vous qu'il n'y a pas de jeu.

CONSIGNES IMPORTANTES

- Ne laissez rien gêner la courroie d'attache.
- Le guide du propriétaire de votre voiture vous indiquera où faire passer la courroie d'attache s'il y a des appuie-têtes à l'endroit où vous installez votre siège d'auto. Suivez toujours les directives du fabricant de votre véhicule et de votre siège d'auto au moment de passer la courroie d'attache.

VÉRIFIEZ QUE VOTRE SIÈGE POUR ENFANT ORIENTÉ VERS L'AVANT EST INSTALLÉ CORRECTEMENT ET BIEN SERRÉ.

Une fois le siège d'auto pour enfants installé, tenez les deux côtés (agrippez le là où la ceinture de sécurité ou le dispositif universel d'ancrage passe d'un côté à l'autre du siège d'auto). Essayez de le déplacer dans toutes les directions. **Le siège d'auto ne doit pas bouger de plus de 2,5 cm (1 pouce) dans aucune direction.**

COMMENT INSTALLER UN SIÈGE ORIENTÉ VERS L'AVANT

COMMENT ATTACHER VOTRE ENFANT

TÊTE

Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace entre le dessus de la tête de votre enfant et le dessus du siège d'auto; chaque siège d'auto est différent. Consultez le guide de l'utilisateur de votre siège d'auto pour connaître l'espace requis.

ÉPAULES

Assurez-vous que les courroies du harnais sont bien ajustées sur les épaules de votre enfant. Passez un doigt sous le harnais à la hauteur de la clavicule et tirez doucement vers le haut/l'extérieur. Tentez de pincer les sangles du harnais avec le pouce et l'index. Si vous n'êtes pas en mesure de pincer le harnais, il est suffisamment serré.

POITRINE

Assurez-vous que l'attache à la poitrine se trouve à la hauteur des aisselles de votre enfant et qu'elle est bien bouclée.

AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR

Assurez-vous que les courroies du harnais sont **au niveau des épaules de votre enfant ou juste au-dessus**.

Quand devriez-vous faire passer votre enfant d'un siège orienté vers l'avant à un siège d'appoint

Ne soyez pas pressé. Gardez votre enfant dans le siège orienté vers l'avant jusqu'à ce qu'il soit trop grand pour celui-ci. Un siège d'auto pour enfants orienté vers l'avant répartira uniformément la force d'un arrêt soudain ou d'une collision sur les parties les plus solides du corps de votre enfant. Le guide de l'utilisateur de votre siège d'auto pour enfants vous indiquera les limites de poids et de taille d'un enfant pour ce siège. Si votre enfant est trop grand pour son siège orienté vers l'avant, il se peut qu'il existe un autre modèle qui lui conviendra quand même. Certains sièges d'auto orientés vers l'avant sont conçus pour des enfants pesant jusqu'à 30 kg (65 lb)!

Même si votre enfant pèse 18 kg (40 lb) et que la loi de votre province ou territoire de résidence indique que vous pouvez le faire passer à un siège d'appoint, il sera plus en sécurité dans le siège orienté vers l'avant tant qu'il ne dépassera pas les limites de poids et de taille du siège d'auto pour enfants.

CONSIGNES IMPORTANTES

- La loi exige que les jeunes enfants soient attachés dans des sièges d'auto correspondant à leur poids et à leur taille. Consultez la réglementation de votre province ou territoire pour en savoir plus à ce sujet.
- De nombreux sièges d'auto sont mal installés. Si vous n'êtes pas certain d'avoir correctement installé votre siège d'auto, vérifiez si un atelier sur les sièges d'auto est offert dans votre localité.
- Ne laissez pas d'objets traîner dans votre véhicule pendant vos déplacements, car ils pourraient frapper et blesser quelqu'un en cas d'arrêt soudain.
- Si votre enfant porte des vêtements d'hiver amples, dans la mesure du possible, assurez-vous que le système de harnais est ajusté de façon à comprimer le tissu pour un ajustement serré. Vérifiez auprès du fabricant du siège d'auto pour connaître les autres méthodes en ce qui a trait aux vêtements d'hiver.
- Il est important de vous assurer que le système de harnais demeure serré lorsque votre enfant passe des vêtements d'hiver amples aux vêtements d'été plus minces.

QUAND REMPLACER UN SIÈGE D'AUTO

- Les sièges d'auto ont une date d'expiration. Veillez donc à remplacer et à jeter le vôtre avant cette date.
- Remplacez et jetez toujours un siège d'auto qui se trouvait dans une voiture ayant subi une collision. Même si votre enfant ne s'y trouvait pas au moment de la collision, le siège pourrait être endommagé.
- Communiquez avec le fabricant pour vérifier si vous devriez remplacer le siège si la coque ou les sangles du siège sont déchirées ou endommagées.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, communiquez avec nous par courriel à **sa-mvs@tc.gc.ca** ou composez sans frais le 1-800-333-0371, ou (pour la région d'Ottawa) le 613-998-8616.

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Transports, 2011.
This publication is also available in English under the following title [Keep Kids safe - FORWARD-FACING SEATS].

N.B. Dans cette publication, la forme masculine désigne tant les femmes que les hommes.

N° de catalogue : T46-29/2-2011F-PDF ISBN : 978-1-100-96875-9